



	Блок управления DNP
	Вентилятор шахтный EU-63 (вытяжной)
	Шахта $\varnothing 63$ с регулируемым притоком
	Датчик температуры
	Датчик влажности



ООО "Созидание"

С-Петербург (812) 448-01-04,
448-11-19, +7-921-951-13-11,

Нижний Новгород (831) 486-75-67
Краснодар (861) 234-08-54

contact@cozidanie.ru
www.cozidanie.ru

"Свободный труд"

Корпус для содержания лошадей.

ЛИСТ

Расположение технологического оборудования. План.

ЛИСТ
16-12-13