



	Приточный клапан VEA 140x40		Вентилятор шахтный EU-56		Датчик влажности
	Привод открывания приточных клапанов ECM		Датчик температуры	<p>* - Размер указан справочно.          Газовые тепловые генераторы АВ 250 подключаются гибкой подводкой и устанавливаются вне зоны движения воздуха от приточных клапанов .          Доступность животных к частям газового оборудования исключается !</p>	
	Блок управления DNB		Вентилятор стеновой EX-36		
	Блок измерения статического давления		Газовый тепловой генератор АВ 250		

**ВНИМАНИЕ! Технологическая схема.**



# ООО "Созидание"

С-Петербург (812) 448-01-04,  
448-11-19, +7-921-951-13-11,

Нижний Новгород (831) 486-75-67  
Краснодар (861) 261-83-89

[contact@cozidanie.ru](mailto:contact@cozidanie.ru)  
[www.cozidanie.ru](http://www.cozidanie.ru)

<b>ПРОГРЕСС</b> Республика Чувашия Чебоксарский район	Свинокомплекс с замкнутым циклом производства на 450 основных свиноматок 11 тыс. откормочных свиней в год Корпус №3	<b>ЛИСТ</b>
Расположение оборудования системы вентиляции. План.		<b>ДАТА</b> 14-05-13